



Krašte reikia naudoti „guttabeta®“ montavimo profilį, kuris tvirtinamas 10 mm atstumu nuo viršutinio membranos krašto, kad būtų užtikrinta optimali oro cirkuliacija.

Montavimo instrukcija:

- Išgręžkite skylę 5 cm atstumu nuo krašto.
- Papildomos skylės gręžiamos kas 35–40 cm.
- Iš anksto išgręžtos skylės turi būti bent Ø 4–5 mm didesnės nei varžto koto skersmuo.
- Dangos profilių negalima montuoti sujungus juos įstrižai. Reikalingas 4–5 mm tarpas, kad profilis turėtų vietos išsiplėsti nuo temperatūrų kaitos.
- Tvirtinimo medžiaga turi būti parinkta / pritaikyta prie pagrindo.

